

Gebrauchs- und Pflegeanleitungen




Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eventuelle Probleme zu vermeiden.
Alle Anweisungen dienen Ihrer eigenen Sicherheit und der Vermeidung möglicher Verletzungen.



Empfehlungen zur Verwendung und Lagerung der Flaschen

- 1** Die Flaschen sind zur Befüllung mit gefiltertem stillem bzw. kohlendioxidhaltigem kaltem Wasser oder Wasser in Zimmertemperatur bestimmt.
- 2** Neue Flaschen müssen vor Gebrauch gründlich von Hand oder in der Spülmaschine im dafür vorgesehenen Spülkorb auf dem Kopf stehend gereinigt werden.
- 3** Stellen Sie vor dem Befüllen sicher, dass sich Flasche, Wasserspender, die Hände des Benutzers sowie die umliegenden Bereiche in einem sauberen und hygienischen Zustand befinden.
- 4** Befüllen Sie die Flaschen nur mit Wasser aus dem dafür vorgesehenen Wasserspender und nur bis zur vorgegebenen Füllmenge. Deckel sofort nach dem Füllen schließen. Flasche nicht mit heißem Wasser befüllen.
- 5** Da es sich um Glasflaschen handelt, ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich. Flaschen sollten vor dem Befüllen regelmäßig einer Sichtprüfung unterzogen werden. Wenn eine Flasche Beschädigungen aufweist (z. B. Kratzer, Risse, Abplatzungen, Undichtigkeit des Deckels oder lang anhaltenden Geruch), muss sie gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen entsorgt werden.
- 6** Das Wasser sollte kalt serviert werden. Flaschen, die nicht sofort serviert werden, in kühler, trockener Umgebung lagern, vorzugsweise in einem Kühlschrank, und nicht der Sonne aussetzen.
- 7** Gefiltertes Wasser ist nur für den menschlichen Verzehr bestimmt. Die frisch mit gefiltertem Wasser gefüllten Flaschen sind an einem sauberen, schattigen und kühlen Ort zu lagern und innerhalb eines Tages zu verbrauchen.
- 8** Bitte beachten, dass mit kohlendioxidhaltigem oder stillem Wasser befüllte Flaschen unter Druck stehen und daher aufgrund der Berstgefahr keinen hohen Temperaturen ($> 35^{\circ}\text{C}$) ausgesetzt werden dürfen.
- 9** Verwenden Sie für befüllte oder gebrauchte Flaschen die speziellen Aufbewahrungs- und Spülmaschinenkörbe, um Beschädigungen an den Flaschen zu vermeiden. Nicht verwendete Flaschen sind aufrecht stehend und in kühler, trockener und sauberer Umgebung zu lagern.
- 10** Bitte lagern Sie gefüllte Flaschen in aufrechter Position!



Flaschenreinigungsanleitung

- 1** Reinigen Sie die Flaschen vor und nach jedem Gebrauch, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten.
- 2** Die Flaschen sollten in der gewerblichen Spülmaschine mit einer Temperatur von 60 bzw. 65 °C und einer Kontaktzeit von ≥ 90 Sekunden gereinigt werden. Für Haushaltsspülmaschinen empfehlen wir eine Spülung von ≥ 60 bzw. 65°C mit einer Laufzeit von mindestens 30 Minuten. Für optimale Reinigungsergebnisse bitte die Flaschen offen und auf dem Kopf stehend in den Spülmaschinenkorb stellen und im selben Spülgang keine anderen verschmutzten Gegenstände wie Teller oder Besteck in der Geschirrspülmaschine einstellen.
- 3** Flaschen nach der Reinigung im Korb außerhalb der Spülmaschine zum Abkühlen und Trocknen abstellen. Leere Flaschen nicht mit dem Deckel verschließen, auch wenn sie abgekühlt und trocken sind.
- 4** Farbveränderungen können auftreten, wenn der Deckel in der Spülmaschine mit Speiseresten in Berührung kommt. Wir empfehlen zur Reinigung von Flaschen und Deckeln immer sauberes Wasser zu verwenden.
- 5** Bei Flaschen mit Bügelverschluss: Deckel während der Reinigung unverschlossen an den Flaschen belassen.



Achtung

- 1** Flaschen vor dem ersten Gebrauch sowie danach regelmäßig von Hand oder in der Spülmaschine spülen. Alle Materialien der Flasche sind spülmaschinengeeignet.
- 2** Flaschen nur bis zum vorgegebenen Füllstand befüllen.
- 3** Volle Flaschen an einem sauberen und kühlen Ort aufbewahren, wo sie nicht der Sonne ausgesetzt sind.
- 4** Nicht verwendete leere Flaschen sollten aufrecht stehend und in kühler, trockener und sauberer Umgebung gelagert werden.
- 5** Warten Sie nach der Reinigung, bis die Flaschen abgekühlt und trocken sind, bevor Sie sie erneut befüllen.
- 6** Verwenden Sie keine beschädigten Flaschen (z. B. Flaschen mit sichtbaren Kratzern, Rissen, Abplatzungen, Undichtigkeit des Deckels oder lang anhaltendem, unangenehmem Geruch).
- 7** Flaschen gehören weder in die Mikrowelle noch in den Gefrierschrank. Die Flaschen nicht in der Mikrowelle erhitzen oder einfrieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Volle Flaschen dürfen nicht mit heißem Wasser gereinigt werden.
- 8** Das Fallenlassen einer Flasche mit kohlenensäurehaltigem Wasser kann zu Rissen im Glas und möglicherweise zum Bersten der Flasche führen. Prüfen Sie daher mit besonderer Sorgfalt und entsorgen Sie die Flasche gegebenenfalls.
- 9** Die Flaschen dürfen nicht von Kindern verwendet werden.

