

700



150184

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-11-27

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	5
2	Allgemeines	6
2.1	Haftung und Gewährleistung	6
2.2	Urheberschutz	6
2.3	Konformitätserklärung	6
3	Transport, Verpackung und Lagerung	7
3.1	Transportinspektion	7
3.2	Verpackung	7
3.3	Lagerung	7
4	Technische Daten	8
4.1	Technische Angaben	8
4.2	Baugruppenübersicht	9
4.3	Funktion des Gerätes	9
5	Installation und Bedienung	10
5.1	Installation	10
5.2	Bedienung	11
6	Reinigung	15
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	15
6.2	Reinigung	15
7	Entsorgung	16



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzung zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Bedienpersonal

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Betrieb nur unter Aufsicht

DE

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Herstellen von Frucht-, Obst-, Gemüsesäften.

Das Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet!

Dieses Gerät kann im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet werden, wie beispielsweise:

- in Küchen für die Mitarbeiter in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen typischen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Verarbeiten von nicht geeigneten Lebensmitteln.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Entsafter 700
Artikel-Nummer:	150184
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Geschwindigkeitsstufen:	2
Drehzahl (Umdrehungen / Min.) max.:	20000
Durchmesser Einfüllschacht in mm:	70
Inhalt Kunststoffbecher in L:	1
Anschlusswert:	1,0 kW / 230 V / 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	300 x 240 x 430
Gewicht in kg:	4,2

DE

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ein-/Ausschalter
- Sicherheitsschalter
- Pulse-Funktion
- Steuerung: Kippschalter
- Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
- Fein-Sieb aus Edelstahl für den perfekten Fruchtgenuss
- Anbauteile sind spülmaschinengeeignet (ausgenommen Basiseinheit)
- Inklusive: 1 Kunststoffbecher, Inhalt: 1 Liter

4.2 Baugruppenübersicht



DE

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Tresterbehälter | 2. Stopfer |
| 3. Deckel mit Einfüllschacht | 4. Kunststoffbecher |
| 5. Motorantrieb | 6. Taste Pulse-Funktion |
| 7. Kippschalter Geschwindigkeitsstufen | 8. Füße (4x) |
| 9. Basiseinheit / Motorblock | 10. Sicherungshebel (2x) |
| 11. Siebsockel | 12. Siebkorb |

4.3 Funktion des Gerätes

Der leistungsstarke Entsafter verarbeitet effizient mit 20.000 Umdrehungen pro Minute Gemüse oder Obst zu einem Saft.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

5.2 Bedienung

Benutzerhinweise

Vorbereitung von Früchten und Gemüse

- Vor dem Entsaften Früchte und Gemüse gründlich waschen. Gemüse mit dünner Schale müssen nicht unbedingt geschält werden. Es kann auch mit einem Schwamm leicht abgeschrubbt werden, um eventuelle Verschmutzungen oder Wachsüberzüge zu entfernen.
- Früchte und Gemüse mit harter Schale wie z.B. Melonen, Ananas und Zitrusfrüchte schälen.
- Nur frische Früchte oder frisches Gemüse verwenden, um beste Ergebnisse und den besten Geschmack zu erzielen.
- Großes Obst wie z.B. Melonen in große Streifen schneiden.
- Manche Kerne von Zitrusfrüchten könnten bitter sein. Kerne vor dem Entsaften entfernen.
- Kerne und Steine von Früchten wie Mango, Papaya und anderem Steinobst entfernen, um Beschädigungen der Messer zu vermeiden.

DE

Tipps und Hinweise

- Beim Entsaften von verschiedenen Früchten und Gemüse kann es hilfreich sein, mit unterschiedlichen Zusammensetzungen/Kombinationen zu entsaften: z. B. beim Entsaften von Äpfeln und Orangen zuerst weiches Obst (Orange), danach die harte Frucht (Äpfel) entsaften. Hierdurch erzielen Sie die beste Saftausbeute.
- Beim Entsaften von frischen Kräutern wie Minze oder Petersilie diese zwischendurch, also zwischen Früchten und Gemüse entsaften, um eine möglichst hohe Ausbeute zu erzielen oder bei einer kleinen Menge Kräuter gleichzeitig mit einem Frucht- oder Gemüsestück einfüllen.

- Strkehaltige Fruchte (Bananen, Papaya, Feigen, Avocados, Mangos, etc) lassen sich schlecht entsaften (Bildung von Mus kann zu Verstopfungen des Siebkorbes fhren). Bereiten Sie diese Fruchtarten eventuell in einer Kchenmaschine oder Mixer zu. Falls doch einmal z. B. Bananengeschmack fr einen Saft bentigt wird, Banane als erstes oder zweites Fruchtstck einfllen. Durch die Vermischung mit den anderen Fruchtsften kann der Bananenektar etwas besser abflieen. Es kann jedoch zu Schaumbildung kommen.
- Beim Entsaften von kleinen Fruchten wie Weintrauben und Erdbeeren diese jeweils als handvolle Menge einfllen und nicht einzeln einfllen. Somit werden bessere Resultate erzielt.
- Beachten Sie, dass rote Bete alle anderen Fruchte und Gemuse verfrbt. Beim Herstellen von mehreren verschiedenen Sften den Saft mit der roten Bete als letztes herstellen, um die Verfrbung der anderen Sfte zu vermeiden.
- Apfelsaft wird sich an der frischen Luft schnell braun verfrben, fgen Sie ein wenig Zitronensaft zu.
- Servieren Sie den Saft am besten direkt nach dem Entsaften, da Sfte an der Luft mit der Zeit an Geschmack und Nhrwerten verlieren.
- Niemals Eiswrfel oder gefrorene Fruchte in den Einfllschacht geben.

DE Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile des Gertes (Deckel, Stopfer, Siebsockel, Siebkorb, Kunststoffbecher und Tresterbehlter) vor dem ersten Gebrauch grndlich nach Anweisung im Abschnitt **6 „Reinigung“**.
2. Splen Sie die gereinigten Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese Teile anschlieend mit einem fuselfreien Tuch ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Zusammenbau

1. Stellen Sie den Motorblock (9) auf einer geeigneten Flche auf.
2. Setzen Sie den Siebsockel (11) auf den Motorblock (9).
3. Platzieren Sie den Siebkorb (12) in den Siebsockel (11), so dass er auf dem Motorantrieb (5) fest sitzt.
4. Setzen Sie jetzt den Deckel (3) auf den Siebkorb (12).
5. Fixieren Sie den Deckel mit den beiden Sicherungshebeln (10), indem Sie diese nach oben drehen und an den vorgesehenen Vorrichtungen am Deckel (3) einrasten.

Sind die Sicherungshebel richtig angebracht, wird der Sicherungsschalter am Motorblock aktiviert. Sobald Sie die Sicherungshebel lsen, ist dieser deaktiviert und der Motor funktioniert nicht.

6. Stellen Sie dann den Tresterbehlter (1) unter den Deckel (3).

7. Stellen Sie den Kunststoffbecher (4) unter den Auslass im Siebsockel (11).

Gerät in Betrieb nehmen

1. Stellen Sie sicher, dass der Entsafter komplett und richtig zusammengesetzt wurde.
2. Bereiten Sie das Gemüse oder Obst vor, schneiden Sie diese bei Bedarf in geeignete Stücke, welche in den Einfüllschacht des Entsafters passen.
3. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
4. Wählen Sie mit dem Kippschalter eine der Geschwindigkeitsstufen:
 - die obere Position des Schalters „1“ ist für hohe Geschwindigkeit
 - die untere Position des Schalters „2“ ist für niedrige Geschwindigkeit bestimmt
 - die Aus-Position „0“ ist zum Abschalten des Gerätes.

Um bessere Resultate beim Entsaften von Obst und Gemüse zu erzielen, empfehlen wir die Position „2“ zu wählen.

5. Geben Sie nach der Auswahl der Geschwindigkeitsstufe gewünschtes Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht und drücken Sie es mit dem Stopfer (2) nach unten.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Niemals Obst und Gemüse mit den Fingern oder Küchenutensilien nachschieben. Benutzen Sie immer den dafür vorgesehenen Stopfer!

6. Für besseres Entsaften drücken Sie den Stopfer nicht zu schnell herunter.
7. Achten Sie darauf, dass der Kunststoffbecher (4) oder ein anderer Saftbehälter während des Entsaftens unter dem Auslass steht.

Der ausgepresste Obst- oder Gemüsesaft fließt aus dem Auslass des Siebsockels (11) und wird im Saftbehälter aufgefangen.

Der Trester wird im Tresterbehälter (1) gesammelt.

ACHTUNG!

Das Überfüllen des Tresterbehälters führt zu Schäden am Gerät.

Den Tresterbehälter immer beobachten und regelmäßig entleeren!

8. Sobald der Tresterbehälter (1) voll ist, schalten Sie das Gerät, indem Sie den Kippschalter auf Aus-Position „0“ stellen.
9. Entleeren Sie den Tresterbehälter (1), damit der Motor nicht blockiert ist.

ACHTUNG!

Das Gerät darf nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung in Betrieb genommen werden.

10. Sollten Sie mit dem Entsaften in der angegebenen Zeit noch nicht fertig sein, schalten Sie das Gerät ab und lassen Sie es einige Zeit abkühlen, bevor Sie mit dem Entsaften fortfahren.

Pulse-Funktion

Das Gerät ist mit einer Pulse-Funktion ausgestattet. Diese lässt sich durch Drücken der weißen Taste über dem Kippschalter aktivieren. Die Pulse-Funktion wird zur kurzen Verarbeitung von z. B. Beeren genutzt.

Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet das Gerät bei Überhitzung durch zu lange Betriebsdauer oder Überlastung automatisch ab und nach dem Abkühlen (ca. 15 Minuten) automatisch wieder ein.

DE

Gerät ausschalten

1. Schalten Sie den Kippschalter auf die Aus-Position „0“, um das Gerät auszuschalten.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker aus der Steckdose ziehen!).

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.
2. Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile des Gerätes (Deckel, Stopfer, Siebsockel, Siebkorb, Kunststoffbecher und Tresterbehälter) mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Die Messer des Siebkorbes sind sehr scharf.

Benutzen Sie zum Reinigen des Siebkorbes eine Spülbürste.

3. Spülen Sie alle gereinigten Teile gründlich mit klarem Wasser nach.
4. Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen oder trocknen Sie diese mit einem fuselfreien Tuch ab.

HINWEIS: alle abnehmbaren Teile des Gerätes können auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

5. Wischen Sie die Motoreinheit des Gerätes und das Anschlusskabel nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

ACHTUNG!

Den Motorblock niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in eine Geschirrspülmaschine geben.

6. Trocknen Sie die Motoreinheit und das Anschlusskabel anschließend mit einem weichen Tuch ab.
7. Setzen Sie die abgenommenen Teile des Gerätes wieder zusammen, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen oder einlagern.

7 Entsorgung

Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.